

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

一覧表

互換ブラケット型名	生産中止または非推奨電源(モデル)	推奨代替電源	備考
D-01A	EWS15	HWS15A/A	
	HK10A, HK15A	HWS15A	
D-02A	EWS25, SR20, RKW30W	HWS30A/A	
	HK25A	HWS30A	
D-03	EWS50, RKW50W	HWS50A/A	
	JWS50	HWS50A	
D-05	EWS100, RKW100W	HWS100A/A	
	JWS100	HWS100A	
D-05	EWS150, RKW150W	HWS150A/A	
	JWS150	HWS150A	
D-06	EWS300, SR230, JWS300	HWS300	
D-07	EWS600	HWS600	
D-08	HK50A	HWS50A, RWS50B	
D-09	HK100A	HWS100A, RWS100B	
D-09	HK150A	HWS150A, RWS150B	
D-15	RKW300W	HWS300	
D-12	JWS600, SR330, RKW600W	HWS600	
D-16	VS50B	VS50E	2枚必要
D-17	VS75B	VS75E	
D-18	VS100B	VS100E	
D-19	VS150B	VS150E	
D-20	ZWS5	ZWS10B	
D-21	ZWS10	ZWS10B	
D-22	ZWS15	ZWS15B	
D-23	ZWS30	ZWS30B	2枚必要
D-24	ZWS50	ZWS50B	2枚必要
D-25	ZWS300	ZWS300BAF	
D-24	ZWS50AF	ZWS50BAF	2枚必要
D-26	ZWS75AF	ZWS75BAF	2枚必要
D-27	ZWS100AF	ZWS100BAF	2枚必要
D-28	VS150P	ZWS150BP	2枚必要
D-28	ZWS150AF	ZWS150BAF	2枚必要
D-29	ZWS150PAF	ZWS150BP	2枚必要
D-30	ZWS240PAF	ZWS240BP	
D-31	MS-9, MS-10	HMS50, HMS80, HMS100	
D-32	MS-10, MS-11	HMS80, HMS100, HMS150	
D-33	MS-11, MS-12	HMS80, HMS100, HMS150	