

部品選定ツール TDK Meister インストール方法

TDK 株式会社
電子部品ビジネスカンパニー
マーケティング戦略グループ
製品&アプリケーションコラボレーション部
March 25, 2024

目次

- 1 システム要件
- 2 インストール
- 3 アンインストール

1 システム要件

本ページでは、TDK Meisterの使用に必要な最小限のシステム要件を示しています。

- OS : Windows 10、Windows 11
- Microsoft .net framework : ver. 4.7.2 以上
- ディスクスペース : 1.1GB以上 (インストーラ 300MB + プログラムフォルダ 800MB)

2 インストール

TDK Meisterをインストールするには、下記の手順を実行してください。

1) インストーラzipを解凍する。



tdk_meister_installer.zip


2) インストーラzipの解凍後にできたプログラムフォルダを、任意のディレクトリに保存する。

解凍



TDKMeister_2024.03

PCの任意のディレクトリに保存



必要に応じてショートカットを作成



TDKMeister.exe – ショートカット

3) インストールzipを削除する



削除



tdk_meister_installer.zip

ごみ箱

- プログラム本体は、プログラムフォルダ中の“TDKMeisterBeta.exe”です。このファイルのショートカットを、デスクトップなどわかりやすい場所に作成すると便利です。
- TDK Meisterがネットワーク上のディレクトリにインストールされた場合、適切に動作しない場合があります。この場合は、PCのローカルディレクトリにインストールしてください。

3 アンインストール

TDK Meisterをアンインストールするには、下記の手順を実行してください。

1) プログラムフォルダ、ショートカットを削除する。



